

Stripmatic

Konsantre Sıvı Emülsiyon Sökücü

Ulano Cleanmatic ile Birleşik Kullanıma Uygundur.

Sıvı, konsantre emülsiyon sökücüdür. Su ile sulandırılır. Sulandırılmış Stripmatic, ipek üzerindeki, her tür foto-emülsiyon, kapilari film, CDF Direkt ve endirect filmlerin ipek üzerinden sökülmesi için kullanılır.

UV-mürekkepler için, Clinmatic ile karıştırılarak birleşik temizleyici haline getirebilirsiniz. Böylece baskıdan sonra kalıp üzerindeki UV-mürekkebi ve emülsiyonu tek bir işlem ile sökebilirsiniz.

Stripmatic ipek, çerçeve yapıştırıcıları ve çevre ile uyumludur.

| | |
|--------------------------|--|
| Sulandırma: | <ul style="list-style-type: none">Stripmatic içerisine 1 ila 4 ölçek aralığında su katabilirsiniz. Su miktarını koşularınıza göre test ederek belirlenir. |
| Uygulama: | <ul style="list-style-type: none">İpek üzerindeki mürekkebi temizleyiniz.Hazırlanan solüsyondan, fırça ile ipeğin her iki yüzeyine de sürünüz.3-4 dakika oluşan köpüğün sönmesini bekleyiniz. Bu bekleme süresi 5 dakikadan fazla olmamalı ve ipek üzerinde kurumasına izin verilmemelidir.Basınçlı su ile ipeğin ve çerçevenin her iki yüzeyini durulayınız. |
| Birleşik Kullanım | <ul style="list-style-type: none">Birer ölçek Ulano Stripmatic ve Ulano Cleanmatic'i, iki ölçek su ile karıştırınız.Kalıp üzerindeki UV veya Plastisol bazlı mürekkep kalıntılarını alınız. Kalıbınıza, yukarıdaki karışımı, fırça veya sünger ile çift taraflı sürünüz. Sonra basınçlı su ile yıkayınız.Aynı anda kalıp üzerindeki mürekkep temizlenir, emülsiyonda sökülür, malzemeden ve zamandan tasarruf sağlarsınız. |